

Teilgutachten Nr.: 351-0036-98-FBFE
Hersteller: Racimex Vertriebs GmbH, D-21031 Hamburg
Typ: RX-B0001

Anlage 4.3

Einbauanleitung K&N Luftfilter-Kit

RX-B0001

Bitte lesen Sie die Einbauanleitung, bevor Sie das Luftfilterkit montieren.
Prüfen Sie, ob alle benötigten Teile im Lieferumfang enthalten sind und ob das
Luftfilterkit für Ihr Fahrzeug paßt.

1. Bauen Sie den Original Luftfilterkasten aus.
2. Kontaktstecker vom Luftmengenmesser abnehmen und den Luftmengenmesser vom Filterkasten abmontieren.
3. Nun den gelieferten, quadratischen Adapter mit Hilfe der neuen Dichtung und Verschraubungen auf den Luftmengenmesser montieren.
4. Nun den Luftfilter mit Hilfe der Schlauchschelle auf den quadratischen Adapter befestigen. Achtung: Schlauchschelle nicht überdrehen.
5. Nun den Luftmengenmesser wieder mit dem Gummi-Schlauch verbinden und den Kontaktstecker auf dem Luftmengenmesser aufstecken.
6. Der Luftmengenmesser muß mit Hilfe des gelieferten Haltebügels am Fahrzeug abgestützt werden.
7. Motoreinstellung:
Es sind keine Änderungen an der Motoreinstellung notwendig.
8. Wartung des Luftfilters:
Unter normalen Bedingungen muß der Filter nur alle 65.000 Kilometer ausgewaschen und wieder eingeeölt werden. Verwenden Sie hierfür nur K&N Filteröl und Reiniger. Der gelieferte Filter ist bereits eingeeölt und einbaufertig.
9. Endkontrolle:
Bitte vergewissern Sie sich nochmals, ob alle Teile richtig befestigt sind.
Prüfen Sie, ob das Filterkit genügend Freiraum zu allen drehenden Teilen im Motorraum hat. Vergewissern Sie sich, daß der Luftfilterkit keine Nebenluft zieht.

Hamburg, den 26.03.1998

